Démarrer avec Simulis[®] Pinch module "Water"

Cas 2 : Intégration d'un procédé de production d'acrylonitrile Utilisation avancée de Simulis Pinch Water

Release Simulis Pinch 2.0.0

Software & Services In Process Simulation



We guide You to efficiency

Ce guide de démarrage présente l'utilisation des contraintes optionnelles de Simulis Pinch Water pour effectuer une analyse avancée de l'intégration d'un procédé.

Ce document fait suite au guide « Cas 1 : Intégration d'un procédé de production d'acrylonitrile – Principes de base de Simulis Pinch Water »

Ce guide est organisé comme suit :

- Étape 1 : Ajout d'une contrainte de zones
- Étape 2 : Ajout d'une contrainte de distance entre les courants
- Étape 3 : Ajout d'une matrice d'incompatibilité
- Étape 4 : Ajout d'une contrainte de difficulté entre les courants

Introduction

Une des premières étapes avant l'utilisation des contraintes optionnelles est de remettre en forme la feuille Microsoft™ Excel des données d'entrée :

1 Cliquez sur le bouton	Analyse du réseau d'eau 🔀							
Contraintes antiennelles	Caractérisation d'une réutilisation							
Contraintes optionnelles	Débit massique minimal de réutilisation (kg/s) 0							
	Pourcentage minimum réutilisé / MWR (%) 0							
	Degré de couplage maximum 🚱 🛛 2							
	Autoriser la division de courant 🕜 🗍 Ordre de sélection des puits 🔞							
	✓ Respecter la charge							
	Svotbèse du réseau d'eau							
	Méthode de sélection : C Automatique C Semi-Automatique C Manuelle							
	Criteres pour la selection automatique des reutilisations							
	Deuxième critère Degré de couplage							
	Troisième critère Distance minimale							
	Critères d'arrêt de la procédure							
	Seuil minimum de débit réutilisé / MWR initial (%) 100							
	Nombre maximum de réutilisations							
	Options graphiques							
	Contraintes optionnelles Aide Paramètres par défaut < Retour Calculer Annuler							

Introduction

2. Cliquez sur le bouton *Générer tableaux*

Synthèse du réseau d'eau : Contraintes optionnelles	23
Contraintes de zone	Matrice d'incompatibilité 🕜
Aucune Réutilisations intrazones uniquement	Sélection
Réutilisations interzones sous conditions	
Sélection des zones	Difficulté maximum
Sélection des zones des sources autorisées	Sélection
Sélection des zones des puits autorisées	
Cartographie	
Distance maximale	
Sélection	
Aide Générer t	ableaux Valider Annuler

Introduction

Les données d'entrée (Noms des courants, Débit (F), Mesure en contaminant (C)) sont alors remises en forme et les tableaux optionnels sont également générés dans une nouvelle feuille « Tableaux optionnels » :

Do	onnées d'entrée		ſ								-			
Noms des courants	Débit massique (F)	Mesure (C) contaminant		Difficulté	Geom(x)	Geom(y)	Geom(z)	Zone des courants	Zones sources autorisées	Zones puits autorisées		Matrice d'incompatibilité	SK1	SK2
SK1	5,8	1,00E+01										SR1	0	0
SK2	1,2	0,00E+00										SR2	0	0
SR1	- 0,8	0,00E+00										SR3	0	0
SR2	- 5,0	1,40E+01										SR4	0	0
SR3	- 5,9	2,50E+01												
SR4	- 1,4	3,40E+01	_ L											

Dimensions de l'image de fond						
Xmin	Xmax	Ymin	Ymax			

L'utilisateur définit les zones dans lesquelles se situent les différents courants. Dans cet exemple, il est possible de définir 2 zones :



Données d'entrée							
Noms des courants	Débit massique (F)	Mesure (C)					
		containmaire					
SK1	5,8	1,00E+01					
SK2	1,2	0,00E+00					
SR1	- 0,8	0,00E+00					
SR2	- 5,0	1,40E+01					
SR3	- 5,9	2,50E+01					
SR4	- 1,4	3,40E+01					

Zone des courants	Zones sources autorisées	Zones puits autorisées
1		
2		
1		
1		
1		
2		

Dans la fenêtre de définition des contraintes optionnelles :

- 1. Cochez l'ajout d'une contrainte de zone
- 2. Sélectionnez la contrainte pour des réutilisations intrazones uniquement (les réutilisations proposées sont réalisées uniquement entre les courants d'une même zone)
- 3. Cliquez sur le bouton *Sélection des zones*

Synthèse du réseau d'eau : Contraintes optionnelles	8
Contraintes de zone	Matrice d'incompatibilité
Aucune Réutilisations intrazones uniquement	Sélection
Réutilisations interzones sous conditions	
Sélection des zones	Difficulté maximum
Sélection des zones des sources autorisées	Sélection
Sélection des zones des puits autorisées	
Cartographie	
Distance maximale	
Sélection	
Aide Génér	er tableaux Valider Annuler

Selection des zones :

Do	onnées d'entrée				_				
Noms des courants	Débit massique (F)	Mesure (C) contaminant		Difficulté		Geom(x)	Geom(y)	Geom(z)	Zone des Z courants
SK1	5 <mark>,</mark> 8	1,00E+01							1
SK2	1,2	0,00E+00							2
SR1	- 0,8	0,00E+00							1
SR2	- 5,0	1,40E+01							1
SR3	- 5,9	2,50E+01							1
SR4	- 1,4	3,40E+01							2
Dime	nsions de l'image de	fond							
Xmin	Xmax	Ymin	Ymax	Sél	ection	des zones d	les courants	?	×
Contraintes de zone Aucune Réutilisations intraz Réutilisations interz	ones uniquement ones sous conditions						ОК	Annul	er
Sélection des zones des Sélection des zones des	zones sources autorisées s puits autorisées	tion valide							

Les résultats obtenus par Simulis Pinch Water sont les suivants : 1 seule réutilisation est possible et elle se trouve dans la zone 1 :

BILAN SUR LE RÉSEAU D'EAU

Nombre initial de réutilisations possibles :	2		
Pourcentage cumulé de la quantité d'eau réutilisée :			
Nombre de réutilisations :			
Débit massique total d'eau réutilisée (kg/s) :	4,1		
Quantité d'eau encore réutilisable (kg/s) :			
Quantité d'eau propre encore nécessaire (kg/s) :			
Quantité d'eau rejetée restante (kg/s) :	9,0		
Nombre de courants sources restants :			
Nombre de courants puits restants :	1		

RÉSULTATS DE LA SYNTHÈSE AUTOMATIQUE DU RÉSEAU D'EAU

Numéro de				I	DONNÉES D'ENTRÉE			
la		Courant puits			Courant source 1			
réutilisatio n	Nom	Mesure contaminant (C) (ppm)	F objectif (kg/s)	Nom	Mesure contaminant (C) (ppm)	F objectif (kg/s)	1 Nom	1
1	SK1	1,00E+01	5,8	SR2	1,40E+01	5,0		

PLUS AUCUNE RÉUTILISATION POSSIBLE

En utilisant les contraintes de zones, le nouveau réseau d'eau permet de réutiliser 83.82 % du MWR initial → *l'efficacité du réseau a été dégradée lors de l'ajout des contraintes*

Étape 2 : Ajout d'une contrainte de distance entre les courants

Avec Simulis Pinch Water, il est possible d'aller plus loin que le concept de zones. L'utilisateur peut définir les coordonnées des différents courants sur le site industriel. Par exemple, sur un plan 2D :

Données d'entrée							
Noms des courants	Débit massique (F)	Mesure (C) contaminant					
SK1	5,8	1,00E+01					
SK2	1,2	0,00E+00					
SR1	- 0,8	0,00E+00					
SR2	- 5,0	1,40E+01					
SR3	- 5,9	2,50E+01					
SR4	- 1,4	3,40E+01					

Difficulté	Geom(x)	Geom(y)	Geom(z)
1	20	15	
2	40	25	
1	100	35	
3	80	90	
2	50	30	
1	0	60	

Étape 2 : Ajout d'une contrainte de distance entre les courants

Dans la fenêtre des contraintes optionnelles, l'utilisateur doit alors :

1. Sélectionner les coordonnées

D	onnées d'entrée								
Noms des courants	Débit massique (F)	Mesure (C) contaminant		Difficult	é	Geom(x)	Geom(y)	Geom(z)	Les unités des
SK1	5,8	1,00E+01		1		20	15		distance maximale sont
SK2	1,2	0,00E+00		2		40	25		identiques
SR1	- 0,8	0,00E+00		1		100	35		(c'est pourquoi elles
SR2	- 5,0	1,40E+01		3		80	90		n'apparaissent pas)
SR3	- 5,9	2,50E+01		2		50	30		
SR4	- 1,4	3,40E+01		1		0	60		
				1			/		
Dime	ensions de l'image de	e fond							I a contrainte de zones
Xmin	Xmax	Ymin	Ymax		Sélectio	n de la carto	graphie	? X	n'est pas prise en
	I	<u>I</u>	1		3 colonn SHS4:SJ	ies : x, y, z S9	ОК	Annuler	compte pour cette exemple avec la contrainte de distance
2. Renseigne Dans cet exem	r la distance ma ple : la contrain	aximale en te est de 6	tre 2 5 m	couran	nts	Carto Distanc	graphie 🕐 e maximale ection	65 Sélection valide	021 ProSim S.A. All rights res

0

Étape 2 : Ajout d'une contrainte de distance entre les courants

Il est possible de modifier les critères de sélection de Simulis Pinch Water en choisissant des réutilisations les plus efficaces possibles et les plus proches possibles :

Analyse du réseau d'eau	8						
Caractérisation d'une réutilisation							
Débit massique minimal de réutilisation (kg/s)	0						
Pourcentage minimum réutilisé / MWR (%)	0						
Degré de couplage maximum 🕐	2						
Autoriser la division de courant	Ordre de sélection des puits						
Respecter la charge	Ordre de sélection des sources						
Synthèse du réseau d'eau							
Méthode de sélection :	emi-Automatique C Manuelle						
Critères pour la sélection automatique des réutilisation	s						
Premier critère Efficacité maximale							
Deuxième critère Distance minimale	•						
Troisième critère Débit maximum							
Critères d'arrêt de la procédure							
✓ Seuil minimum de débit réutilisé / MWR initial (%) 100							
✓ Nombre maximum de réutilisations 10							
	Options graphiques						
Contraintes optionnelles Aide Paramètr	es par défaut < Retour Calculer Annuler						

Étape 2 : Ajout d'une contrainte de distance entre les courants

Simulis Pinch Water propose un nouveau réseau d'eau. Pour chaque réutilisation proposée, la distance entre les courants est affichée

Nombre initial de réutilisations possibles :	
Pourcentage cumulé de la quantité d'eau réutilisée :	63,12
Nombre de réutilisations :	2
Débit massique total d'eau réutilisée (kg/s) :	3,1
Quantité d'eau encore réutilisable (kg/s) :	0,0
Quantité d'eau propre encore nécessaire (kg/s) :	3,9
Quantité d'eau rejetée restante (kg/s) :	10,0
Nombre de courants sources restants :	3
Nombre de courants puits restants :	0

ÉSULTATS DE LA SYNTHÈSE AUTOMATIQUE	DU RÉSEAU D'I	EAU
-------------------------------------	---------------	-----

			DONNÉES D'E	NTRÉE				INFO	RMATIONS	SUR LA RÉUTIL	ISATION D'EA	N .	
Numéro de la		Courant puits			Courant source 1		% du débit d'ea	u Degré de	Efficacité	Taux de	division	Débit mass.*	Distance
réutilisation	Nom	Mesure contaminant (C)	F objectif	Nom	Mesure contaminant (C)	F objectif	réutilisée / MW	R couplage	Efficacite	Source 1	Source 2	efficacité	Distance
	NOIII	(ppm)	(kg/s)	NOIT	(ppm)	(kg/s)				Source 1	Source 2		
1	SK2	0,00E+00	1,2	SR1	0,00E+00	0,8	16,2	1	1,00	1,0	0,0	0,8	60,8
2	SK1	1,00E+01	5,8	SR3	2,50E+01	5,9	56,0	1	0,56	0,4	0,0	1,3	33,5

Cette contrainte de distance ne sera pas conservée dans la suite de l'étude présentée dans ce document

13

Étape 3 : Ajout d'une matrice d'incompatibilité

L'utilisateur peut ajouter des contraintes d'incompatibilité. Par exemple, il est possible d'imposer une incompatibilité entre les courants purement « procédé » (SR1, SR2 et SR3) et le courant d'alimentation de la chaudière (SK2).

Do	onnées d'entrée	
Nome des sources	Déhit massique (F)	Mesure (C)
Noms des courants	Debit massique (F)	contaminant
SK1	5,8	1,00E+01
SK2	1,2	0,00E+00
SR1	- 0,8	0,00E+00
SR2	- 5,0	1,40E+01
SR3	- 5,9	2,50E+01
SR4	- 1,4	3,40E+01

Bebit massique (F) Mesure (C) contaminant 5,8 1,00E+01 1,2 0,00E+00 - 0,8 0,00E+00 - 5,0 1,40E+01 - 5,9 2,50E+01 - 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité S Sélection de la matrice d'incompatibilité 8 Sélection de la matrice d'incompatibilité 8 O-> compatible, 1-> incompatible, sources en lignes, puits en colonnes	Bebit massique (F) Mesure (C) contaminant 5,8 1,00E+01 1,2 0,00E+00 - 0,8 0,00E+00 - 5,0 1,40E+01 - 5,9 2,50E+01 - 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité Sélection de la matrice d'incompatibilité Sélection de la matrice d'incompatibilité O-> compatible, 1-> incompatibilité							
5,8 1,00E+01 1,2 0,00E+00 - 0,8 0,00E+01 - 5,0 1,40E+01 - 5,9 2,50E+01 - 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité S Sélection de la matrice d'incompatibilité S Sciences SQ54:SRS7	5,8 1,00E+01 1,2 0,00E+00 - 0,8 0,00E+01 - 5,0 1,40E+01 - 5,9 2,50E+01 - 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité 2 0 -> compatible, 1-> incompatibilité 2 SQ54:SRS7 0K	ébit massique (F)	Mesure (C) contaminant	Matrice d'ir	ncompatibilité	SK1	SK2	
1,2 0,00E+00 - 0,8 0,00E+00 - 5,0 1,40E+01 - 5,9 2,50E+01 - 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité Sélection de la matrice d'incompatibilité O -> compatible, 1-> incompatible, sources en lignes, puits en colonnes SQS4:SRS7	1,2 0,00E+00 - 0,8 0,00E+00 - 5,0 1,40E+01 - 5,9 2,50E+01 - 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité 2 33 Sélection de la matrice d'incompatibilité 2 33 O -> compatible, 1-> incompatible, sources en lignes, puits en colonnes SQ54:SRS7	5,8	1,00E+01		SR1	0	1	
- 0,8 0,00E+00 - 5,0 1,40E+01 - 5,9 2,50E+01 - 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité S S 0 -> compatible, 1-> incompatible, sources en lignes, puits en colonnes SQ54:\$R\$7	- 0,8 0,00E+00 - 5,0 1,40E+01 - 5,9 2,50E+01 - 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité 0 -> compatible, 1-> incompatibilité SQ54:SRS7 OK	1,2	0,00E+00	9	SR2	0	1	
- 5,0 1,40E+01 - 5,9 2,50E+01 - 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité S 0 -> compatible, 1-> incompatible, sources en lignes, puits en colonnes SQS4:SRS7 OK	- 5,0 1,40E+01 - 5,9 2,50E+01 - 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité 0 -> compatible, 1-> incompatible, sources en lignes, puits en colonnes SQS4:SRS7 OK	- 0,8	0,00E+00		SR3	0	1	
- 5,9 2,50E+01 - 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité ? 😒 0 -> compatible, 1-> incompatible, sources en lignes, puits en colonnes SQS4:SRS7 OK	- 5,9 2,50E+01 - 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité S 0 -> compatible, 1-> incompatible, sources en lignes, puits en colonnes SQ54:SRS7 OK	- 5,0	1,40E+01	9	SR4	0	0	
- 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité ? ⊠ 0 -> compatible, 1-> incompatible, sources en lignes, puits en colonnes SQS4:SRS7 OK Annuler	 1,4 3,40E+01 Sélection de la matrice d'incompatibilité Sélection de la matrice d'incompatibilité Sources en lignes, puits en colonnes SQS4:SRS7 OK Annuler 	- 5,9	2,50E+01					
Sélection de la matrice d'incompatibilité ? 23 0 -> compatible, 1-> incompatible, sources en lignes, puits en colonnes SQS4:SRS7 OK	Sélection de la matrice d'incompatibilité ? 23 0 -> compatible, 1-> incompatible, sources en lignes, puits en colonnes SQ54:SRS7 OK	- 1,4	3,40E+01		-	•		
					SQS4:SRS7		ОК	Annuler
		Matrice d'incompat	ibilité 🕜					
Matrice d'incompatibilité 🕐	Matrice d'incompatibilité 🕜	Sélection	Sélection valide					

Étape 4 : Ajout d'une contrainte de difficulté¹⁵ entre les courants

Le concept de **difficulté** permet de représenter différents concepts (la viscosité, la toxicité, l'inflammabilité...). Dans notre exemple, certains courants sont plus visqueux et plus corrosifs que d'autres.

Tous les courants sont renseignés par une valeur de difficulté. L'utilisateur définit ensuite la difficulté maximum :

Do	onnées d'entrée	
Noms des courants	Débit massique (F)	Mesure (C) contaminant
SK1	5,8	1,00E+01
SK2	1,2	0,00E+00
SR1	- 0,8	0,00E+00
SR2	- 5,0	1,40E+01
SR3	- 5,9	2,50E+01
SR4	- 1,4	3,40E+01

Dime	nsions de l'image de	fond	
Xmin	Xmax	Ymin	Ymax

1 20 15 2 40 25 1 100 35 3 80 90 2 50 30 1 0 60 Sélection de la difficulté ? 1 colonne : difficultés \$F\$4:\$F\$9	1 20 15 2 40 25 1 100 35 3 80 90 2 50 30 1 0 60 Sélection de la difficulté ? 1 colonne : difficultés SFS4:SFS9 OK Annule	Difficu	té	Geom(x)	Geom(y)	Geom(z)
2 40 25 1 100 35 3 80 90 2 50 30 1 0 60 Sélection de la difficulté ? 1 colonne : difficultés \$F\$4:\$F\$9	2 40 25 1 100 35 3 80 90 2 50 30 1 0 60 Sélection de la difficulté ? 1 colonne : difficultés \$F\$4:\$F\$9 OK Annule	1		20	15	
1 100 35 3 80 90 2 50 30 1 0 60 Sélection de la difficulté ? 1 colonne : difficultés SFS4:SFS9	1 100 35 3 80 90 2 50 30 1 0 60 Sélection de la difficulté ? 1 colonne : difficultés SFS4:SFS9 OK Annule	2		40	25	
3 80 90 2 50 30 1 0 60 Sélection de la difficulté ? 1 colonne : difficultés \$F\$4:\$F\$9	3 80 90 2 50 30 1 0 60 Sélection de la difficulté ? 1 colonne : difficultés \$F\$4:\$F\$9 OK Annule	1		100	35	
2 50 30 1 0 60 Sélection de la difficulté ? 1 colonne : difficultés SFS4:SFS9	2 50 30 1 0 60 Sélection de la difficulté ? 1 colonne : difficultés SFS4:SFS9 OK OK	3		80	90	
1 0 60 Sélection de la difficulté ? 1 colonne : difficultés SFS4:SFS9	1 0 60 Sélection de la difficulté ? 1 colonne : difficultés SFS4:SFS9 OK Annule	2		50	30	
Sélection de la difficulté ? 2 1 colonne : difficultés SFS4:SFS9	Sélection de la difficulté ? 2 1 colonne : difficultés SFS4:SFS9 OK Annule	1		0	60	
	OK Annuler		Sélectio 1 colonr SFS4:SF	n de la diffic ne : difficulté \$9	:ulté s	?
					iculte maxim	

2021 ProSim S.A. All rights reserved

La difficulté d'une réutilisation est la somme des difficultés des deux courants

Étape 5 : Nouveau réseau d'eau

Les contraintes retenues sont :

- Echanges intrazones (étape 1)
- Incompatibilité entre certains courants (étape 3)
- Difficulté entre certains courants (étape 4)

Synthèse du réseau d'eau : Contraintes optionnelles	Image: State of the state of t
Contraintes de zone	Matrice d'incompatibilité
 Aucune Réutilisations intrazones uniquement 	Sélection valide
Réutilisations interzones sous conditions	🗹 Difficulté 🔞
Sélection des zones Sélection valide	Difficulté maximum 3
Sélection des zones des sources autorisée:	Sélection Sélection valide
Sélection des zones des puits autorisées	
Cartographie 🕜	
Distance maximale 65	
Sélection	
Aide Générer	tableaux Valider Annuler

Étape 5 : Nouveau réseau d'eau

L'ajout des différentes contraintes modifie la proposition du réseau d'eau. Le nouveau réseau proposé est composé d'une seule réutilisation respectant les différentes contraintes. Ce réseau permet de récupérer ≈47% du MWR.









ProSim SA 51, rue Ampère Immeuble Stratège A F-31670 Labège France

2: +33 (0) 5 62 88 24 30

www.prosim.net info@prosim.net

ProSim, Inc. 325 Chestnut Street, Suite 800 Philadelphia, PA 19106 U.S.A.

***:** +1 215 600 3759