# Démarrer avec Simulis® Pinch module "Water"

Cas 4 : Intégration d'une raffinerie de pétrole - Analyse de sensibilité et atteinte de spécifications avec Simulis Pinch Water

**Release Simulis Pinch 2.0.0** 

Software & Services In Process Simulation



We guide You to efficiency

Ce guide de démarrage vous présente l'utilisation de la fonction étude de sensibilité de Simulis Pinch Water pour effectuer une analyse de sensibilité pour l'intégration d'un procédé.

Ce document fait suite au guide « Cas 3 : Intégration d'une raffinerie de pétrole – Analyse multi-contaminants ».

Ce guide est organisé comme suit :

- Étape 1 : Utilisation de la fonction Etude de sensibilité
- Étape 2 : Analyse des résultats
- Étape 3 : Utilisation de la fonction Spécification

## Introduction

Les données d'entrée et les paramètres utilisés dans cet exemple sont identiques à ceux renseignés dans le guide « Cas 3 : Intégration d'une raffinerie de pétrole – Analyse multi-contaminants » :

Analyse du réseau d'eau	x
Caractérisation d'une réutilisation	
Débit massique minimal de réutilisation (kg/h)	0
Pourcentage minimum réutilisé / MWR (%)	0
Degré de couplage maximum 😯	2
Autoriser la division de courant 🔞	Ordre de sélection des puits
	Ordre de sélection des sources
🗹 Synthèse du réseau d'eau	
Critères pour la sélection automatique des réutilisation	emi-Automatique C Manuelle
Premier critère (Débit*efficacité) max	imale 💌
Deuxième critère Degré de couplage	•
Troisième critère Distance minimale	
	100
	100
	10
	<b>0 P P P P P P P P P P</b>
	Options graphiques
Contraintes optionnelles Aide Paramètr	es par défaut < Retour Calculer Annuler

Pour accéder à la fonction *Etude de sensibilité* avec Simulis Pinch Water, il est nécessaire de lancer les calculs une première fois afin d'obtenir des feuilles de résultats.

Dans la feuille « Données d'entrée » générée à la suite des calculs, l'accès à la fonction est possible en cliquant sur le bouton *Etude de sensibilité* :

	$\hat{}$		•	-		•
	•		EV.	-	n	
	~	_		_		

Type d'analyse pincement	Eau	
Type d'analyse	Multi contaminants	
Type de données	Données brutes (débits massiques et mesures)	
Nombre de contaminants	3	
Unité des débits massiques	(kg/h)	]

Noms des courants	Débit massique (F)	Mesure (C)	Mesure (C)	Mesure (C)
Nomo des courants	beste mussique (r)	contaminant 1	contaminant 2	contaminant 3
SK-O1	50,0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
SK-O2	34,0	2,00E+01	3,00E+02	4,50E+01
SK-O3	56,9	1,20E+02	2,00E+01	2,00E+02
SK-O4	8,0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
SK-O5	8,0	5,00E+01	4,00E+02	6,00E+01
SR-O1	- 50,0	1,50E+01	4,00E+02	3,50E+01
SR-O2	- 34,0	1,20E+02	1,25E+04	1,80E+02
SR-O3	- 56,9	2,20E+02	4,50E+01	9,50E+03
SR-O4	- 8,0	2,00E+01	6,00E+01	2,00E+01
SR-O5	- 8,0	1,50E+02	8,00E+03	1,20E+02

Comme indiqué dans la feuille, l'utilisateur doit définir les paramètres qu'il souhaite modifier pour réaliser l'étude de sensibilité.

Pour cet exemple, la valeur du débit minimal de réutilisation est la variable de l'analyse de sensibilité. Les valeurs suivantes seront utilisées : 0, 5, 15, 25, 35, 45 et 55 t/h.

Etude de sensibilité							
<ol> <li>1) Renseignez une ou plusieurs cellules d'entrée (cellules l 2) Appuyez sur le bouton pour compléter les données d'e 3) Appuyez sur le bouton pour exécuter l'analyse de sens Note : Pour utiliser un solveur, utilisez le bouton 'Spécifice Complete with default paramaters</li> <li>Liste des données d'entrée modifiables</li> </ol>	bleues) entrée manquantes (si nécessaire) sibilité ation' de la feuille des données d'entrée						
Nom de la feuille des données d'entrée	Données d'entrée						
Type d'analyse pincement	Eau						
1 Débit massique minimal de réutilisation (t/h)	0	5	15	25	35	45	55
2 Pourcentage minimum réutilisé / MWR (%)							
3 Degré de couplage maximum							
4 Autoriser la division de courant							
5 Respecter la charge							
6 Ordre de sélection des puits							
7 Ordre de sélection des sources							
8 Seuil minimum de débit réutilisé / MWR initial (%)							
9 Nombre maximum de réutilisations							
							U)

Lorsque les différentes valeurs des débits de réutilisation ont été renseignées, le bouton **Compléter avec** *les paramètres par défaut* apparait.

Cliquez sur ce bouton afin de remplir les paramètres manquants nécessaire à l'étude de sensibilité

Etude de sensibilité					
1) Renseignez une ou plusieurs cellules d'entrée (cellules l 2) Appuyez sur le bouton pour compléter les données d'e 3) Appuyez sur le bouton pour exécuter l'analyse de sens Note : Pour utiliser un solveur, utilisez le bouton 'Spécifice Compléter avec les paramètres par défaut	bleues) entrée manquantes (si nécessaire) sibilité ation' de la feuille des données d'entrée				
Liste des données d'entrée modifiables					
Nom de la feuille des données d'entrée	Données d'entrée				
Type d'analyse pincement	Eau				
1 Débit massique minimal de réutilisation (t/h)		<b>0</b> :	5 15	25	35
2 Pourcentage minimum réutilisé / MWR (%)					
3 Degré de couplage maximum					
4 Autoriser la division de courant					
5 Respecter la charge					
6 Ordre de sélection des puits					
7 Ordre de sélection des sources					
8 Seuil minimum de débit réutilisé / MWR initial (%)					
9 Nombre maximum de réutilisations					

V L'étude de sensibilité peut également être multifactorielle (variation de la valeur du débit minimal et

du nombre maximum de réutilisations)

Lorsque toutes les données d'entrée ont été renseignées, le bouton *Exécuter l'étude de sensibilité* apparait. Cliquez sur ce bouton pour lancer l'étude de sensibilité

#### Etude de sensibilité

1) Renseignez une ou plusieurs cellules d'entrée (cellules bleues)

2) Appuyez sur le bouton pour compléter les données d'entrée manquantes (si nécessaire)

3) Appuyez sur le bouton pour executer l'analyse de sensibilité

Note : Pour utiliser un solveur, utilisez le bouton 'Spécification' de la feuille des données d'entrée

Exécuter l'étude de sensibilité

#### Liste des données d'entrée modifiables

Nom de la feuille des données d'entrée	Données d'entrée						
Type d'analyse pincement	Eau						
1 Débit massique minimal de réutilisation (t/h)	0	5	15	25	35	45	55
2 Pourcentage minimum réutilisé / MWR (%)	0	0	0	0	0	0	0
3 Degré de couplage maximum	2	2	2	2	2	2	2
4 Autoriser la division de courant	Vrai	Vrai	Vrai	Vrai	Vrai	Vrai	Vrai
5 Respecter la charge	Faux	Faux	Faux	Faux	Faux	Faux	Faux
6 Ordre de sélection des puits	Faux	Faux	Faux	Faux	Faux	Faux	Faux
7 Ordre de sélection des sources	Faux	Faux	Faux	Faux	Faux	Faux	Faux
8 Seuil minimum de débit réutilisé / MWR initial (%)	100	100	100	100	100	100	100
9 Nombre maximum de réutilisations	10	10	10	10	10	10	10



Les paramètres utilisés pour compléter les données d'entrée sont ceux de la feuille « Données entrée »

Après avoir cliqué sur le bouton d'exécution de l'étude de sensibilité, Simulis Pinch Water procède aux calculs et relance autant de fois l'outil qu'il y a de nombre de cas à traiter :

#### Liste des données d'entrée modifiables

Nom de la feuille des données d'entrée	Données d'entrée			
Type d'analyse pincement	Eau			
1 Débit massique minimal de réutilisation (t/h)	0	5	15	25
2 Pourcentage minimum réutilisé / MWR (%)	0	0	0	0
3 Degré de couplage maximum	2	2	2	2
4 Autoriser la division de courant	Vrai	Vrai	Vrai	Vrai
5 Respecter la charge	Faux	Faux	Faux	Faux
6 Ordre de sélection des puits	Faux	Faux	Faux	Faux
7 Ordre de sélection des sources	Faux	Faux	Faux	Faux
8 Seuil minimum de débit réutilisé / MWR initial (%)	100	100	100	100
9 Nombre maximum de réutilisations	10	10	10	10

#### Variables suivies

1 Nombre initial de réutilisations possibles	18	18	6	6
2 Pourcentage cumulé de la quantité d'eau réutilisée	41,13148625	41,1314863	32,0779193	30,2138971
3 Nombre de réutilisations	3	3	2	2
4 Débit massique total d'eau réutilisée (t/h)	36,345	36,345	28,345	26,6978947
5 Quantité d'eau encore réutilisable (t/h)	7,83069E-08	7,8307E-08	8,0000009	8,0000009
6 Quantité d'eau propre encore nécessaire (t/h)	120,555	120,555	128,555	130,202105
7 Quantité d'eau rejetée restante (t/h)	120,555	120,555	128,555	130,202105
8 Nombre de courants puits restants	2	2	3	3
9 Nombre de courants sources restants	4	4	5	5
		aucuno	aucuno	aucupo
		róutilicatio	róutilicatio	róutilisatio
Statut de convergence	Il n'y a plus aucune réutilisation possible avant	n possible	n possible	n possible
statut de convergence	d'atteindre un critère d'arrêt !	ii possible	ii possible	npossible
		avant	avant	avant
		d'atteindre	d'atteindre	d'atteindre

### Résultats de l'étude de sensibilité

Message à convergence

Sous les tableaux de résultats présentés précédemment, vous pouvez également consulter les profils de résultats de l'analyse de sensibilité.

L'utilisateur a la possibilité de modifier les profils affichés par défaut. Il peut changer les axes des abscisses et des ordonnées parmi la liste prédéfinie :



# Étape 2 : Analyse des résultats

Les profils affichés automatiquement par Simulis Pinch Water permettent d'analyser facilement les résultats. Dans le cadre de cet exemple, il est intéressant d'observer le nombre de réutilisations initialement possibles en fonction du débit minimal d'une réutilisation :



Plus le débit minimal pour choisir une réutilisation est élevé, plus il est difficile de trouver des réutilisations respectant ce critère.

L'étude de sensibilité permet de facilement faire varier un ou plusieurs paramètres afin d'observer les résultats obtenus avec Simulis Pinch Water. Il est ainsi possible de rapidement visualiser l'évolution des paramètres observés et de détecter d'éventuels point d'inflexion ou optimum pour la construction du réseau d'eau.

### Étape 3 : Utilisation de la fonction Spécification

Pour accéder à la fonction *Spécification* avec Simulis Pinch Water, il est nécessaire de lancer les calculs une première fois afin d'obtenir des feuilles de résultats.

Dans la feuille « Données d'entrée » générée à la suite des calculs, l'accès à la fonction est possible en cliquant sur le bouton *Spécification* :

Type d'analyse pincement	Eau	Ftude de
Type d'analyse	Multi contaminants	sensibilité
Type de données	Données brutes (débits massiques et mesures)	
Nombre de contaminants	3	
Unité des débits massiques	(t/h)	Spécification

Nome des courants	Débit massique (E)	Mesure (C)	Mesure (C)	Mesure (C)
Noms des courants	Debit massique (F)	contaminant 1	contaminant 2	contaminant 3
SK-O1	50,0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
SK-O2	34,0	2,00E+01	3,00E+02	4,50E+01
SK-O3	56,9	1,20E+02	2,00E+01	2,00E+02
SK-O4	8,0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
SK-O5	8,0	5,00E+01	4,00E+02	6,00E+01
SR-O1	- 50,0	1,50E+01	4,00E+02	3,50E+01
SR-O2	- 34,0	1,20E+02	1,25E+04	1,80E+02
SR-O3	- 56,9	2,20E+02	4,50E+01	9,50E+03
SR-O4	- 8,0	2,00E+01	6,00E+01	2,00E+01
SR-O5	- 8,0	1,50E+02	8,00E+03	1,20E+02

PINCEMENT

## Étape 3 : Utilisation de la fonction Spécification

La feuille « Spécification » générée propose les mêmes fonctionnalités que la feuille « Etude de sensibilité ». A la différence de la fonction *Etude de sensibilité*, l'exécution du calcul est effectuée automatiquement. L'utilisateur n'a qu'à renseigner une seule valeur et le calcul s'exécute.

Spécification 1) Renseignez une ou plusieurs cellules d'entrée (cellules bleues) 2) Le calcul est effectué automatiquement Note : L'utilisation d'un solveur est possible L'utilisation des tables de données et de la valeur cible n'est pas possible Liste des données d'entrée modifiables Nom de la feuille des données d'entrée Données d'entrée Type d'analyse pincement Eau 1 Débit massique minimal de réutilisation (t/h) 2 Pourcentage minimum réutilisé / MWR (%) Les paramètres utilisés pour le calcul sont les 3 Degré de couplage maximum 4 Autoriser la division de courant données d'entrée de la feuille « Données entrée » 5 Respecter la charge 6 Ordre de sélection des puits 7 Ordre de sélection des sources 8 Seuil minimum de débit réutilisé / MWR initial (%) 40 Seule valeur renseignée par l'utilisateur 9 Nombre maximum de réutilisations Variables suivies 1 Nombre initial de réutilisations possibles 1 2 Pourcentage cumulé de la quantité d'eau réutilisée 1.355652522 3 Nombre de réutilisations 1 4 Débit massigue total d'eau réutilisée (t/h) 1,197894737 Résultats de l'exécution automatique 5 Quantité d'eau encore réutilisable (t/h) 42,0000009 6 Quantité d'eau propre encore nécessaire (t/h) 155,7021053 7 Quantité d'eau rejetée restante (t/h) 155,7021053 8 Nombre de courants puits restants 4 9 Nombre de courants sources restants

Cette fonction Spécification est intéressante pour l'utilisation du solveur MS-Excel ou de tout autre type de solveur externe ou d'optimiseur avec Simulis Pinch Water.







ProSim SA 51, rue Ampère Immeuble Stratège A F-31670 Labège France

**\***: +33 (0) 5 62 88 24 30

## www.prosim.net info@prosim.net

ProSim, Inc. 325 Chestnut Street, Suite 800 Philadelphia, PA 19106 U.S.A.

### **\*:** +1 215 600 3759